

RED RAY



Variazione al manuale sensori wireless per l'aggiornamento firmware FIGT

Il nuovo aggiornamento è compatibile sia con la versione del vecchio firmware che nuovo per FIGT e 200 giocatori in contemporanea.

Per le configurazioni dei wireless , vale quanto indicato nel manuale originale e le uniche differenze sono sul sistema di segnalazione del funzionamento dei wireless.

Le segnalazioni delle unità trasmittente(sensori) e ricevente (anpeq) sono (indicati con il numero 1 nel manuale)

- 1) Se funziona in modo vecchio firmware all'accensione il led di stato per l'unità trasmittente e l'unità ricevente lampeggerà una sola volta
- 2) Se funziona in modo firmware FIGT il led di stato per l'unità trasmittente e l'unità ricevente lampeggerà due volte
- 3) Se funziona in modo firmware FIGT e Torneo = ON il led di stato per l'unità trasmittente e l'unità ricevente lampeggerà tre volte
- 4) Nel caso in cui il led di stato dell'unità ricevente lampeggerà 4 volte significa che l'anpeq è impostato come arma secondaria per il multiarma
- 5) Nel caso in cui il led di stato dell'unità ricevente lampeggerà 5 volte significa che l'anpeq è impostato come arma secondaria per il multiarma ed il tutto è in modalità Torneo

Passare dalla modalità FIGT a quella classica

Per passare da una modalità all'altra basterà inviare un "invia set arma" tramite la numero 1 (arbitra partita > invia set arma) mentre si tiene premuto il tasto di reset sul trasmettitore. L'avvenuta impostazione sarà segnalata con tre lampeggi del led di stato sul trasmettitore ed un solo lampeggio del led di stato del ricevitore.

Modalità torneo

Per abilitare la granata in modalità torneo sarà necessario inviare un segnale di "abilita Torneo", tramite una numero 1 abilitata torneo, all'unità trasmittente (sensori). Essendo un segnale di configurazione l'avvenuta ricezione sarà segnalata da un solo lampeggio sul trasmettitore ed uno sul ricevitore.

L'unità trasmittente e l'unità ricevente usciranno automaticamente dalla modalità torneo dopo 9 accensioni. **IMPORTANTE TENERE PREMUTO IL TASTO FRA I LED DI SEGNALAZIONE WIRELESS SULL'ANPEQ PER ABILITARE IN MODALITA' TORNEO SIA IL TRASMETTITORE CHE IL RICEVITORE MENTRE VIENE INVIATO IL SEGNALE DI ABILITAZIONE TORNEO DALLA NUMERO 1**