

Foglio1

Funzioni Software	Anpeq wireless	Anpeq in cavo	Anpeq Entry level	Kit DIY	MultiArma
Riceve Clona gioco	x	x	parziale	x	x
Riceve Clona Arma	x	x	x	x	x
Modalità Medico integrata	x	x		x	x
Modalità Geniere integrata	x	x		x	x
Riceve cure	x	x		x	x
Riceve ricarica Caricatori simulati e reali	x	x	x	x	x
Cambio Caricatore Reale	x	x	x	x	x
Modalità Fantasy	x	x		x	x
Protocollo 32/64 Giocatori	x	x	x	x	x
Protocollo 200 giocatori FIGT	x	x	x	x	x
Protocollo 200 giocatori FIGT modo torneo	x	x	x	x	x
Blocco tasto accensione	x	x	x	x	x
Statistiche combat	x	x		x	x
Settaggio Kevlar	x	x	x	x	x
Settaggio Duty cycle	x	x	x	x	x
Autorespawn	x	x		x	x
Respawn da TK3	x	x	x	x	x
Configurazione n. di respawn	x	x		x	x
Respawn a colori	x	x	x	x	x
Simulazione impennamento arma	x	x	x	x	x
Simulazione inceppamento arma	x	x	x	x	x

Funzioni Hardware	Anpeq wireless	Anpeq in cavo	Anpeq Entry level	Kit DIY	MultiArma
Display	x	x		x	x
Effetti audio	x	x		x	x
Ricevitore wireless integrato	x				
Circuito arma secondaria multiarma integrato	x				x
Accoppiabile con Adattatore Wireless	x	x	x	x	x
Accoppiabile al MultiArma	x	x	x	x	x
Supporto Granata Frammentazione	x	x	x	x	x
Supporto Granata Flash Bang	x	x		x	x
Test funzionalità Proiettore IR	x	x		x	x
Settaggio IR boost	x	x		x	x
Configurabile tramite N1/IRETAG	x	x	x	x	x
Comandabile tramite Nano1	x	x	parziale	x	x